



1

Begin met de bodemplaat
Stop de deussels in de gaten

2

Bevestig de 2 zijkanten met de gleuf naar de binnenzijde

3

Schuif de achterplaat in de gleuven
Stop deussels in de gaten op de kopse kant

4

Bevestig de topplaat

5

Bevestig de ladegeleiders
Doe dit nadat de lade klaar is

Opp. ruwheid (zie NEN 3634)	Maattoleranties NEN-ISO 2768-	MATERIAAL:MDF	Vorm- en plaatstol. (zie NEN-ISO11010)
	SCHAAL:1:10	GETEKEND:Koen Bosmans	OPMERKING:
	MAATEENHEID: mm	AFDELING:IPO Engineering	
	DATUM:13-1-21	GEZIEN:	
		BENAMING:Montagevolgorde buitenkast	NUMMER:1.1a